

POCKET RAFT: UPPBLÅSBAR PORTABEL LIVFLOTTE FÖR EN PERSON

VIKTIG INFORMATION!

Pocket Raft minskar endast risken att drunkna. Det är ingen garanti för räddning. Pocket Raft ersätter inte annan säkerhetsutrustning som flytväst eller flytoverall, utan ska användas som ett komplement.

Detta är en livflotte endast när den är fullt uppblåst. En uppblåst livflotte erbjuder ingen säkerhet. Om uppblåsningen med kolsyrepatronerna misslyckas skall användaren vara medveten om att livflotten kan blåsas upp via munventilen. Livflotten kan bäras snett över bröstet eller ryggen med hjälp av bärselen som också kan knäppas upp.

Bär livflotten utanpå alla kläder. Justera bärselen om det behövs så att förpackningen sitter tätt intill kroppen. Pocket Raft skall bäras utanpå en vanlig räddningsväst eller en flytoverall. Vid användning tillsammans med en upplåsbar flytväst ska Pocket Raft bäras på ryggen och hängas på kroppen före den upplåsbara flytvästen (så att selen är innanför den upplåsbara flytvästen).

Underlåtelse att serva produkten kan medföra att garantin inte gäller. I lägre temperaturer än +5°C kan gasuppblåsningen försvagas. Använd ej livflotten som sittunderlag. När livflotten inte används ska den förvaras i ett väl ventilerat och torrt utrymme. Var försiktig så att inte ventilen utlöses genom att snörena dras ut. Beräknad livslängd för livflotten är 10 år.

Livflotten är testad för att bära en person som väger upp till 120+ kg.

Obs! CO₂-patroner är farligt gods och skall förvaras utom räckhåll för barn och får inte användas felaktigt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För användning nära land och på öppet vatten med vatten- och vindtäta kläder, tillsammans med flytväst eller flytoverall.

ALLMÄN FUNKTIONSBESKRIVNING

Livflotten har ett karborrebandsförslutet ytterhölje som öppnar sig automatiskt vid gasuppblåsning.

För återförslutning, se "Återpackning".



Bärsele

Kardborreband som öppnas när livflotten blåses upp

Dragsnören

Skriv en ekvation här.



Dragsnöre

Nosögla för bogsering m.m.

Munventil för manuell uppblåsning

Manuell utlösare

CO2-patron

Handtag på båda sidorna

KONTROLL AV UTRUSTNING

1. KONTROLLERA CO2-PATRONEN . Öppna väskan och vik ut livflotten tills du kommer åt CO2-patronerna. Skruva loss CO2-patronen (motsols) och kontrollera att den inte är perforerad. Skruva tillbaka den operforerade CO2-patronen (medsols) för hand. Perforerad CO2-patron är förbrukad och måste bytas.

4. KONTROLLERA DRAGSNÖRET. Kontrollera att dragsnöret löper fritt utan att snos runt utlösaren och kan nås utan att du behöver öppna väskan.

TÖMNING

Munventilens lock vänds upp och ner och trycks försiktigt ner i röret 8 . Krama ur luften. Sätt tillbaka locket i normal position på munventilen innan återpackning. OBS! Inga andra föremål än det upp och ner vända locket får användas för tömning av livflotten.

ÅTERUPPLADDNING

INFÖR ÅTERUPPLADDNING

Observera att nedanstående återuppladdningsinstruktioner skall följas i turordning för att produkten skall fungera. Om du är osäker på om produkten är rätt monterad, kontakta Pocket Raft.

- Använd enbart Pocket Rafts 70-grams kolsyrepatroner med clip för att säkra den manuella utlösaren.
- Omladdningsinstruktionen skall utföras med torra händer, i torr omgivning och utan verktyg.
- Placera den uppblåsbara livflotten på plant underlag med ryggen ner.
- Se till att den uppblåsbara livflotten är tömd på all luft och att munventilens lock är i normalt läge.
- Följ instruktionerna i denna manual och de i återuppladdningskitet medföljande instruktionsbladen.
- Produkten är redo att användas först när den återuppladdats enligt instruktionen.
- Följ instruktionerna som följer noggrant.

Den manuella livflotten aktiveras manuellt genom att man drar i de två dragsnörena dragsnöret som hänger ut på ena sidan av väskan. Västen kan också blåsas upp med munventilen.

Munventilen används även för tömning av uppblåst livflotte. Se Tömning.

ÅTERUPPLADDNING POCKET RAFT VENTIL MANUELL

1. Skruva av CO2-patronen motsols. Kassera patronen på ett miljövänligt sätt. Kontrollera att hävarmen och nålen (synlig i ventilhuvudets botten vid CO2-patronens fäste) kan röra sig fritt genom att dra i dragsnöret. Fäll tillbaka hävarmen och säkra den genom att trycka hävarmen mot ventilhuvudet tills den klickar i.

2. Kontrollera visuellt att O-ringen i ventilhuvudets botten vid CO₂-patronens fäste är oskadad.
3. Skruva i en ny, ren och operforerad CO₂-patron. Använd endast handkraft och försäkra dig om att patronen sitter ordentligt fast. Använd inga verktyg.